



Zaplecze socjalne budów w Brandenburgii

Wymagania dla toalet przenośnych i pomieszczeń toaletowych

Wstęp

Przepisy dotyczące stanowisk pracy regulują rodzaj i zakres zapleczy socjalnych budów już od wielu lat. Jednak Przed kilkoma miesiącami zaktualizowano konkretne wymagania dotyczące pomieszczeń sanitarnych, socjalnych i wymaganych materiałów do prowadzenia pierwszej pomocy. Odpowiedzialni przedsiębiorcy budowlani powinni dokładnie znać te wymagania, od samego początku uwzględniać je w harmonogramie budowy i uwzględniać już podczas ofertowania lub organizowania placu budowy.

Koordinacja wykorzystywanych wspólnie (przez wiele firm) urządzeń sanitarnych należy do zakresu obowiązków inwestora lub koordynatora w oparciu o niemieckie rozporządzenie o placach budowy (BaustellV). W planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia musi być określona organizacja tych urządzeń i zasady wspólnego z nich korzystania.

Jeżeli podczas inspekcji budowy stwierdzone zostanie, że nie ma zaplecza socjalnego, albo że zaplecze socjalne jest wadliwe (np. całkowicie zanieczyszczone), zostaną wyciągnięte konsekwencje w stosunku do podmiotu odpowiedzialnego. Pojedyncze naruszenia tego typu mogą wiązać się z karą do 1000 €. Niniejszy materiał podsumowuje w przejrzystej formie minimalne wymagania w stosunku do organizacji i eksploatacji zaplecza socjalnego na budowie.

Przenośne toalety bez konieczności podłączenia do instalacji ...

- są zamykane.
- są wyposażone w zbiornik nieczystości o pojemności przynajmniej 230 litrów (aktualny stan wiedzy technicznej).
- preferowane jest ich wyposażenie w zintegrowany system myjący lub są wyposażone w system myjący w bezpośrednim pobliżu. Proszę zwrócić uwagę, że system myjący w bezpośrednim pobliżu toalety musi być wyposażony w bieżącą wodę i zamknięty system odpływu.

- W ujemnych temperaturach pracodawca zobowiązany jest podjąć odpowiednie działania, zapewniające możliwość korzystania z przenośnych toalet: od 15 października do 30 kwietnia można korzystać wyłącznie z przenośnych kabin toaletowych, wyposażonych przynajmniej w czujnik mrozu.
- Przenośne, nie przyłączone do instalacji kabiny toaletowe muszą być czyszczone codziennie.
- Przenośne kabiny toaletowe nie są niezbędne, jeżeli równorzędne instalacje dostępne są poza placem budowy, oddalone od niej o nie więcej niż pięć minut.
- Dodatkowe przenośne, nie przyłączone do instalacji toalety mogą być niezbędne przy stałych zmianach stanowisk pracy, umiejscowionych o więcej niż jedną kondygnację powyżej lub poniżej pomieszczeń toalet.

Pomieszczenia toalet ...

- mają zamykany dostęp,
- mają dostateczną liczbę misek toaletowych i miejsc do mycia rąk (patrz tab. 2),
- muszą być wyposażone w skuteczną wentylację,
- znajdują się w pobliżu pomieszczeń socjalnych oraz
- nie mogą być oddalone od miejsca pracy o więcej niż 100 m. Jeżeli nie jest to możliwe ze względu na charakterystykę budowy, droga do pokonania pieszo lub podstawionym pojazdem nie może trwać dłużej niż pięć minut.
- jeżeli obejmują więcej niż jedną kabinę muszą mieć przedsionek albo zapewnioną odpowiednią przesłonę.
- Podłogi i ściany pomieszczeń toaletowych muszą być łatwe w czyszczeniu.
- Pomieszczenia toaletowe należy czyścić przynajmniej dwa razy w tygodniu.
- Pomieszczenia toaletowe nie są niezbędne, jeżeli równorzędne instalacje dostępne są poza placem budowy, oddalone od niej o nie więcej niż pięć minut.

Wymagania w stosunku do pomieszczeń socjalnych i umywalni

Pomieszczenia socjalne ...

- mają wewnętrzną wysokość min. 2,30 m.
- dla każdego jednoczesnego użytkownika mają minimalną przestrzeń 1 m², znajduje się w nich odpowiednio dużo siedzisk z oparciami oraz stołów.
- są wyposażone w przyrządy do podgrzewania dań, w zamykane szafki i urządzenia do suszenia odzieży roboczej.
- są ogrzewane w okresie od 15 października do 30 kwietnia do temperatury 21 °C.
- muszą być łatwe w czyszczeniu - zapewnić pojemnik na odpady z pokrywą.
- muszą być ustawione w miejscu, w którym nie stanowią zagrożenia,
- tzn. nie mogą być ustawiane pod uniesionymi ciężarami lub w strefie spadających przedmiotów.
- lub strefy socjalne nie mogą być oddalone od miejsca pracy o więcej niż 100 m.

- Czas na pokonanie drogi do pomieszczenia socjalnego nie może przekraczać pięciu minut dla poruszania się pieszo lub udostępnionym w zakładzie pojazdem.

Umywalnie ...

- muszą być wyposażone w dostateczną liczbę natrysków i mieć dostępną bieżącą zimną i ciepłą wodę.
- powinny znajdować się w pobliżu pomieszczeń socjalnych i szatni. Droga z umywalni do szatni może prowadzić na zewnątrz, jeżeli w przejściu zapewniona jest odpowiednia widoczność i ochrona przed wpływem warunków atmosferycznych.
- nie są potrzebne, jeżeli osoby zatrudnione każdego dnia po pracy wracają na teren zakładu, gdzie mają możliwość skorzystania z urządzeń sanitarnych.
- Pracodawca może korzystać z urządzeń sanitarnych osób trzecich, jeżeli są one zapewnione w dostatecznej liczbie i w odpowiednio dobrym stanie technicznym.

Tabela 1: Minimalna liczba toalet, pisuarów, miejsc do mycia i natrysków

Maksymalna liczba osób zatrudnionych, które z reguły korzystają z urządzeń sanitarnych	Minimalna liczba		
	Miejsca do mycia	Miejsca do brania prysznica	Toalety / pisuary ¹
do 5	1	0	1 ²
od 6 do 10	2	0	1 ²
od 11 do 20	3	1	2
od 21 do 30	5	1	3
od 31 do 40	7	2	4
od 41 do 50	9	2	5
od 51 do 75	12	3	6
od 76 do 100	14	4	7
dla każdego kolejnych 30	+3	+1	+1

¹ Dla pracowników płci męskiej, przy udostępnieniu toalet i pisuarów, przynajmniej jedna trzecia urządzeń musi być toaletami.

² Dla pracowników płci męskiej zaleca się zastosowanie dodatkowo 1 pisuaru

Wymagane instalacje zaplecza socjalnego budów

Tabela 2: Wymagane instalacje zaplecza socjalnego budów

Rodzaj instalacji	Do czterech pracowników pracujących na budowie najdłużej przez tydzień lub maksymalnie 20 osobodni.	Do 10 pracowników pracujących mniej niż dwa tygodnie na budowie	11 – 50 pracowników pracujących na budowie niezależnie od łącznej liczby dni	51 i więcej pracowników pracujących na budowie niezależnie od łącznej liczby dni
Pomieszczenie socjalne / strefa socjalna	Pomieszczenie socjalne nie jest wymagane, jeżeli istnieje równoważna możliwość ogrzania się, umycia, zmiany odzieży i spożycia posiłku	Pomieszczenie socjalne wymagane	Pomieszczenie socjalne wymagane	Pomieszczenie socjalne wymagane
Przenośne toalety bez konieczności podłączenia do	Wymagane przenośne toalety, zalecane w wersji	Wymagane przenośne toalety, zalecane w wersji z umywalką	niedozwolone	niedozwolone
Pomieszczenie toalet³	niewymagane	niewymagane	Wymagane pomieszczenie toalet	Wymagane pomieszczenie toalet
Umywalka³	Umywalka (załącznik 4.1 ust. 2)	Umywalka (załącznik 4.1 ust. 2)	Wymagana umywalka	Wymagana umywalka
Środki pierwszej pomocy	1 mała apteczka	1 mała apteczka	1 duża apteczka	2 duże apteczki (51 - 100 zatrudnionych) dodatkowo duża apteczka na każdych 50 kolejnych pracowników
Pomieszczenie sanitarne	niewymagane	niewymagane	niewymagane	Pomieszczenie do udzielania pierwszej pomocy na parterze lub kontener do udzielania pierwszej pomocy na poziomie gruntu

³ Pomieszczenia toalet, umywalki i szatni muszą mieć możliwość korzystania z podziałem na płeć. Na budowach, do 21 pracowników lub do 6 mężczyzn albo 6 kobiet pracujących jednocześnie na budowie wystarczy podział czasu korzystania.

Wydawca:

Urząd landu ds. bezpieczeństwa pracy (LAS)

Horstweg 57, 14478 Potsdam

tel.: 0331 8683-0 ; faks: 0331 864335

faks e-mail: 0331 27548-1800

e-mail: las.office@las.brandenburg.de

Internet: <http://arbeitsschutzverwaltung.brandenburg.de>

Fotografia na stronie tytułowej Lothar Lesche, LAS

Październik 2014